
Panasonic まるごと緑茶保証書 本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記人いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 EU6820P 品 お買い プ日から 保証期間 お買い上げ日 A ご住所 お 客 お名前 電話 × 住所·氏名 販 売 店 パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部 ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

Panasonic

取扱説明書

家庭用臼式お茶粉末器

品番 EU6820P



もくじ	
安全上のご注意	2
各部のなまえ	5
はじめに	6
使いかた	7
粉末茶の楽しみかた 粉末茶の飲みかた	10
お手入れ方法 お手入れ方法お手入れ/このような場合は14お手入れ/組み立て方法16	12
お知らせ ○こんな異常を感じたら	18

- ●お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

保管用 保証書付き

EU922068207 S1204-7098

安全上のご注意~必ずお守りください~

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠警告



を抜く

● 使用後やお手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く。

抜かないと火災や感電・けがのおそれがあります。



●必ず交流100Vで使用する。守らないと火災や感電の原因になります。



▼落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。感電や発火の原因となります。

⚠警告

● 直射日光があたる場所やストーブの周囲など高温なところで 使用したり保管しない。



感電や発火の原因になります。

■コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったりしない。また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。

火災・感電・やけどのおそれがあります。



●本体を水につけたり、かけたりしない。

感電やショート・火災のおそれがあります。



●ぬれた手で使用しない。

感雷やショートのおそれがあります。



●絶対に本体を改造・分解・修理しない。

発火や異常動作によるけがのおそれがあります。



■コンセントから抜くときは電源プラグを持って抜く。守らないと火災や感電・やけどのおそれがあります。



_{する}

◆セラミック部(うす)は衝撃や落下に弱いので取り扱いに 注意する。

守らないとけがのおそれがあります。

- ●小さなお子さまの手の届かない所に保管し、使わせない。 感電・けがのおそれがあります。
- タイマースイッチの回転を止める障害物を置いたり、 はさんだりしない。


発火の原因になります。



◆キャップをはずしたまま運転しない。 運転中にキャップをはずさない。 けがのおそれがあります。

- ●運転中に投入口などに指や異物を入れない。 けがのおそれがあります。
- 使用中、本体背面・底部の吸気口をふさがない。 発火の原因になります。
- 不安定なところで使用しない。 落下してけがや破損のおそれがあります。

各部のなまえ



安全スイッチ・


回転軸

電源プラグ



掃除用ハケ(EU6820G7217)

補修用部品





はじめに

「まるごと緑茶」は下記の緑茶を粉末にする器具です。 その他の食材はすれません。ご注意ください。

● すれる緑茶……煎茶、玉露、てん茶、茎茶

まるごと緑茶は、粉末の**すりかた調節機能**が付いています。 すりかた調節ダイヤルを切り替えることで、「**粗い」「細かい」** の2種類の粉末茶にすることができます。

【粉末茶の使い分け】

粗い

食べる(食用)



天ぷら等の料理に

細かい

飲む(飲用)



温茶・冷茶に

(10~11ページをご参照ください)


※ご使用になる茶葉は、あらかじめ茶筒(金属の容器)に移すなどしてお使いください。

→購入されたままの袋、又はプラスチック製容器で保管された茶葉で商品を使用すると、 静電気が発生しやすくなり、カップ以外に粉末が飛び散る原因になります。 静電気により粉末茶同士がくっついてコロコロした小さな固まり(ダマ)ができることが あります。


このような場合、「茶こし」や「ふるい」で固まり(ダマ)を壊してから、お湯や水を注ぐと 混ざりやすくなります。

使いかた

タイマースイッチが「切」になっていることを確認し、 電源プラグをコンセントに差し込む




すりかた調節ダイヤルを回してお好みのすりかたに合わせる



- 「粗い」ですった後、「細かい」ですると最初のできあがりの粉末に 粗いものが混ざる場合があります。
- 🛖 キャップをはずし、投入口に緑茶を入れる

緑茶の投入量は、ラインまで スプーン(大)約1杯分が目安

●ラインを越えて緑茶を入れると 粉末茶がカップよりあふれます。



使いかた

キャップを取りつけ、タイマースイッチを回す (うすが回って緑茶をすりはじめます)

- ●商品を購入してはじめて使うときやお手入れ後は、粉末茶が出るまで 1分ほどかかります。また、すれる量が少なくなります。 (緑茶の種類や葉の大きさ、長さなどによって、すれる時間や量に差が出ることがあります)
- ●緑茶の種類によって、すれる量が少ない場合もあります。
- ●「粗い」でご使用の場合、できあがりに茎部の繊維が残る場合があります。
 - ●粉末の細かさを調節する方法

- 10-11 - 101						
操作粉末の細かさ	す りかた 調節ダイヤル を合わせる	2 タイマーを 回して時間を 合わせる				
細かい粉末茶	「細かい」	「9~10」				
(飲用)	に合わせる	に合わせる				
粗い粉末茶	「粗い」	「4~5」				
(食用)	に合わせる	に合わせる				

●投入口に茶葉がなくなり運転を続けると、うすの空ずりによる音がしますが、 これは異常ではありません。

※音が大きくなったら、タイマーを「切」にしてください。

- ●投入口に長い茶葉・茎茶が残る場合がありますので取り除いてください。
- ●途中でとめる場合は、タイマースイッチを「切」に戻してください。
- ●タイマースイッチを短い時間に合わせるときは「5」以上一度回して(1)、戻しながら合わせてください(2)。



途中で音が大きくなったら、タイマーを「切」にする


●緑茶をすり切ってしまうと、うすが空ずりして音が大きくなります。

5 タイマーが「切」になり、うすが完全に停止した後、 カップを引き抜く

- ●緑茶が投入口に残っている場合は、タイマースイッチを回して全て すり切ってください。
- ●投入口に長い茶葉・茎茶が残る場合がありますので、取り除いてください。
- ●連続使用すると、保護装置が作動し、運転を停止することがあります。 約1時間で、正常動作に戻ります。(18~19ページ参照)



🧲 使い終わったら、電源プラグをコンセントから抜く



粉末茶の楽しみかた

粉末茶の飲みかた

温茶

湯呑みに付属スプーン(小)で ※粉末茶1杯(約0.5~1g)を入れる

※粉末茶の量は、お好みにより調節してください。





- 2 お湯を注ぐ
 - ●70~85℃くらいのお湯で飲んでいただく ことをおすすめします。
- 3 スプーンでよくかきまぜる

冷茶

1リットルの容器の場合

- フタのできる容器に水を入れる (湯冷ましをおすすめします)
- **2** 付属スプーン(小)で※粉末茶 7~10杯を入れ、容器にフタをし、 よくふって混ぜる
 - ※粉末茶の量は、お好みにより調節してください。
- おいしく召し上がっていただくため、 冷蔵庫で冷やす
- 飲まれる前に容器をよくふってから 飲んでください

☆お湯や水に溶いたお茶は、変質する前にお早めにお召し 上がりください。

粉末茶の保存のしかた

緑茶中の「カテキン類」は酸化しやすいので、保存にご注意ください。

- ●粉末茶はすってから日がたつと、味・香りがそこなわれますので、使用される都度、 "する" ことをおすすめします。
- ●保管される場合は、密閉容器に入れ、冷凍庫で保存してください。
- ●緑茶は酸化しやすいので、すってから1ヶ月以内に使い切ってください。

粉末茶を利用した簡単料理

●すりかた調節機能を使い、いろいろなメニューにお楽しみいただけます。

粗 (.)

お茶の風味が楽しめ、レシピが広がります



「温」でも「冷」でものどごしすっきり



緑茶には抗酸化作用がある ため、衣に混ぜて揚げると 油の酸化を防ぎ、時間がた ってもおいしくいただけま



ご飯やおにぎりによくあい ます。カテキンはもちろん、 ビタミンCやEも手軽にと れる健康メニューです。



卵とだし汁に水に溶いた粉 未茶を混ぜて蒸し上げます。 緑茶の鮮やかな彩りとほの かな風味が楽しめます。



いつものチャーハンも粉末 茶を混ぜて炒めるだけで、 緑茶風味のおいしい「チャ ーハン! になります。



を加えます。 お好みでガムシロップを入 れてください。お子様にも 大人気です。





おしゃれなイタリアンパス タの仕上げに粉末茶をハー ブ感覚でかけていただきま す。さっぱりとヘルシーな パスタができあがります。



粉末茶を熱湯で溶き、牛乳

ヨーグルトに粉末茶を入れ て混ぜます。緑茶にはビフ ィズス菌や乳酸菌をふやす 効果があると言われており、 しかも低カロリーです。



☆色々な食材にまぜたり・ふりかけたり…鮮やかな彩りとほのかな緑茶の風味をお楽しみください。 ☆栄養豊富なお茶を「飲む」だけでなく、幅広く「食べる」にもお使いいただける別冊「粉末茶レシピ」 を同梱いたしております。健康テーマごとの使いやすいレシピになっております。お試しください。

お手入れ方法

お手入れの目安は、約1ヵ月に1回です。

ただし次のような場合は、お手入れをしてください。

- 使用間隔があいた場合(5日程度)
- ●うすが目づまりして粉末茶が出なくなった場合

⚠警告




使用後やお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。 抜かないと火災・発火や感電・けがのおそれがあります。

お手入れは、本体より粉砕ユニットを取りはずし、 粉砕ユニットを分解してください。

●本体はかわいた布でふいてください。

粉砕ユニットの分解

本体より**粉砕ユニット**を取りはずし、 **キャップ・カップ**をはずす




すりかた調節ダイヤルを回してはずす すりかた調節ダイヤルの「はずす」マークを、粉砕ユニットアタッチメントの

「▲」マークに合わすとはずれます。





上うすユニット及び**下うす、ヘラ**をはずす



上下うす・粉砕ユニットアタッチメント内などに残っている **粉末**を付属の掃除用八ケではらい落とす



お手入れ/このような場合は…

汚れがひどいとき、長期間(約1カ月以上)使用しない場合

本体以外は水洗いが可能です。

- ●水洗いの際もあらかじめ付属の掃除用ハケで上うすと下うすの粉末をはらい落とすことをおすすめします。
- ●スポンジに台所用洗剤(中性)をつけて洗い、水道水でよくすすいでください。


●上うすユニットに入り込んだ緑茶は、水道の流水でよく洗い流してください。






●下うすから下うすつまみを取りはずして、付着している 粉末茶を洗い流してください。





●すすいだ後は、しっかり乾燥させてください。

乾いた布でしっかり水気を ふき取った後、自然乾燥 (8時間以上)してください。




●長期間使用しない場合は、直射日光をさけ、すりかた調節ダイヤルを「粗い」にあわせて、保管してください。

粗い



上うすと下うすがくっついてしまった場合

無理にはずさず、ぬるま湯にうすを1~2時間ひたすとはずれます。



●再度使用するときは、しっかり乾燥させてください。

乾いた布でしっかり水気をふき取った後、自然乾燥(8時間以上)してください。

⚠警告



本体を水につけたり、かけたりしない。

感電やショート・火災のおそれがあります。

お願い


- 水洗いには熱湯を使用しないでください。
 熱で変形・破損することがあります。
- ◆水洗い後の乾燥については、食器乾燥機や電子レンジ等での強制乾燥はしないでください。


変形や劣化の原因になります。

● うすはセラミックでできています。落としたり、打ちつけたりすると割れて使用できなくなりますので、取り扱いにご注意ください。

お手入れ/組み立て方法


- **粉砕ユニット**の組み立て
 - **① へら・下うす**を粉砕ユニットアタッチメントに 装着する





○ の部分を一直線上に重ねると アタッチメントの凸部と下うすの 凹部がスムーズに入ります。 入りづらい場合には「下うす」を ゆっくり回してはまる場所を探し てください。

② 上うすユニットを下うすの上に装着する



2

粉砕ユニットアタッチ メントに**すりかた調節 ダイヤル**を取付ける

●調節ダイヤルを取り付けるときには、必ず調節ダイヤルと粉砕ユニットの▲マークどうしを合わせて組み込んでください。

すりかた調節ダイヤルの「はずす」 ▼

マークを粉砕ユニットの「▲」マーク に合わせて時計方向に回す





※▲マーク以外の筒所で組み込むと、故障するおそれがあります。

すりかた調節ダイヤル

3 キャップをかぶ

キャップをかぶせる **カップ**を取りつける





粉砕ユニットを本体に装着する





こんな異常を感じたら

症状

タイマーを回したのに 動かない

粉末茶が出ない・すれない

使用中にモーターの回転が 止まったり、いつもと違う 異常なうなり音がする

粗い粉末茶が出る

できあがりの粉末茶の量が 少ない

できあがりの粉末茶が カップよりあふれる

キーキー音がする

考えられる原因

コンセントにプラグが差し込まれていますか

タイマーのセットが5分以内になっていませんか

上うす・下うすがくっついていませんか

2回以上連続運転していませんか

粉砕ユニットと本体の間に異物がはさまり、安全 スイッチが働いている

本器は緑茶を入れて運転(うすが回転を始めて) 後、約1分後に粉末茶が出始めます

うすの目に粉がつまっている

ヘラが粉砕ユニットにセットされていない

葉の長い緑茶や太い緑茶が投入口に 残り、うすに供給されていない

緑茶が湿っている

モーターが過熱している

投入口に茶葉がなくなり、運転を続けると、 うすの空ずりによる異音がします

緑茶以外のものが混ざっている

すりかた調節ダイヤルが『細かい』にセットされていない

商品を購入してはじめて使うとき、お手入れ後はじめて 使用されるときは、すれる量が少ない場合があります

緑茶の種類や、葉の長さ、太さなどによって増減があります

緑茶の投入量が多い

2回以上くり返し使用する場合は、カップの粉末茶 を別の容器に移してから使用してください

使いはじめ・お手入れ後はじめて使用するときは、 緑茶がうすに供給されるまでキーキー音がします が、異常ではありません

奶 置

プラグを差し込む(7ページ)

「5」以上回して、戻しながら合わせる(8ページ)

上うすと下うすをはずす(15ページ)

タイマースイッチを切り電源プラグをコンセントから抜 いて冷却時間をおく(約1時間で正常動作に戻ります)

異物を取り除き、本体に粉砕ユニットをしっかり

掃除用ハケなどで掃除する(12~13ページ)

ヘラを粉砕ユニットアタッチメントにセットする (16~17ページ)

残る葉などは取り除く

うすの目に湿った粉末茶が詰まるので、掃除して よく乾燥させ(12~14ページ)再度乾燥した緑 茶を入れる

タイマースイッチを切り電源プラグをコンセント から抜いて冷却時間をおく (約1時間で正常動作にもどります)

タイマーを「切」にしてください。

緑茶以外は粉末にできません。お手入れし、 異物を取り出す(12~13ベージ)

すりかた調節ダイヤルを「細かい」にしっかりあわせる(アページ)

投入量は、投入口ラインまで(スプーン〈大〉約1杯分) が目安です。ラインを越えて緑茶を入れると粉末茶 がカップよりあふれます。

ただちに使用を中止

お願い

このような場合、事故防止のため 電源プラグを抜いてから必ず販売 店に点検修理を依頼してください。



点

後

お

異常

あ

る

分解禁止

分解・修理しない。

絶対に本体を改造・

発火や異常動作によるけがの おそれがあります。

定格•仕様

質量(重さ) ※ 粉 砕 量	約2.7 kg 細かい:約10分間で約5 g 粗 い:約5分間で約5 g		
寸 法	直径12cm(底部15cm)×高さ24.5cm		
コードの長さ	約1.2 m		
保護装置	サーモスタット		
定格時間	10分		
消費電力	40 W (50 Hz)/50 W (60 Hz)		
電源電圧	AC100 V 50/60 Hz		

※緑茶の種類や葉の長さ、太さなどによって増減があります。

A&Q

Q どんな緑茶でもすれるの?

▲ すれる緑茶は煎茶・玉露・てん茶・茎茶です。

Q どうやって粉末茶になるの?

「まるごと緑茶」はセラミック製のうすで、きめ細やかな粉末茶にすりあげます。

●昔ながらの "石うす" に学び、抹茶レベルのきめ細やかな粉末茶づくりを再現しました。 する速さは1分間に約50回転~60回転です。 ゆっくりとじっくりと粉末に仕上げるので、風味豊かでまろやかな粉末茶ができあがります。

Q | "粉末茶"ってどうやって使うの?

「すりかた調節機能付きで、すりかた調節ダイヤルを切り替えることで、「粗い」 「細かい」の2種類の粉末茶をすることができます。

●飲む(飲用)~食べる(食用)に粉末茶を幅広くお使いいただけます。



●詳しくは10~11ページ、別冊「粉末茶レシピ」をご覧ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ!
- ●使い方·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体(表示器を含む)1年間

補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このまるごと緑茶の補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

18~19ページの「こんな異常を感じたら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

	ご連絡いただきたい内容							
製	品	名	まるごと緑茶		お買い上げ日	年	月	日
品		番	EU6820P		故障の状況	できるだけ具体的に		

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-081-365日

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電エテクノサービス(株)

札幌 2011-261-6401 転 名古屋 2052-551-7900 転

東京 203-5392-7190 転

福岡 2092-622-0531 転

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話引却 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 彩却の 0120-878-236

Open: 9:00-17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意・範印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 ・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0810

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その 確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

便利メモ (おぼえのため、記入) お買い上げ日 日 品番 FU6820P されると便利です/ 販売店名

愛情点検

長年ご使用のまるごと緑茶の点検を!



22

こんな症状は ありませんか?

- ●電源コードを動かしたときに電気が 入ったり、切れたりしませんか。
- ●本体・電源プラグ・電源コードがさわ れないほど熱くなっていませんか。
- ●電源コードにキズはありませんか。
- ●異常なにおい (焦げるような) や音 が出ていませんか。
- ●触ると電気(ビリビリ)を感じること はありませんか。

このような症状のとき は、事故防止のため、主 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検 をご相談ください。

パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

(C) Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2004-2008

バナソニックホームページ http://panasonic.jp/

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客 様ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (八) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫 化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等によ る故障及び損傷
 - (二) 東両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び 指傷
 - (へ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお 客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出 張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い 合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱 説明書をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.